



DOLLS

B Y S H O T S

MANUAL FOR CARE & USE

DOLLS

B Y S H O T S

INDEX

EN - MANUAL FOR CARE & USE.....	PAGE 3
ES - MANUAL DE CUIDADO Y USO.....	PAGE 4
PT - MANUAL PARA CUIDADOS E UTILIZAÇÃO.....	PAGE 5
DE - HANDBUCH FÜR PFLEGE UND VERWENDUNG.....	PAGE 6
FR - MANUEL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.....	PAGE 7
NL - HANDLEIDING VOOR VERZORGING EN GEBRUIK.....	PAGE 8
IT - MANUALE PER LA CURA E L'USO.....	PAGE 9
PL - PRZEWODNIK DLA PIELĘGNACJI I STOSOWANIA.....	PAGE 10
RU - РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	PAGE 11

EN - MANUAL FOR CARE & USE

Shots are delighted to present their new Real life dolls. Have a date anytime you want with your new friend! The dolls need to be handled with care so here are a list of tips for using, maintaining the quality and extending the life of your sex doll.

STIMUFACTS

Weight:..... 29-49 KG
Feet size:..... 21 cm (female dolls)
Vagina depth:..... 18 cm (female dolls)
Anus depth:..... 18 cm
Oral depth:..... 15 cm
Penis size:..... 18 cm - D: 3,8 cm (male dolls)
Material: TPE, white oil, industrial alcohol, stainless steel metal frame, metal screws

BOX / UNPACKING

Every Shots doll comes boxed, each box is packed with care, please open carefully. The head and wig are packed separately. Screw the head on the body and rotate the head until stable. At this point the wig can be attached. The male doll has the penis packaged separately. Simply screw the penis onto the torso.

The following accessories are included with your doll:

- USB Body warming element
- 1 chest ball (to demonstrate the feel of the doll material)
- Lingerie set (female dolls)
- Underwear shorts (male doll)
- Extra replacement Press-On nails (female dolls)
- Hairbrush (female dolls)
- Body lotion/Lubricant
- Toy cleaner
- Renewing powder
- Cleansing Irrigator
- 1 extra accessory vagina (female dolls)
- 1 extra accessory penis (male dolls)

LET THE DATE BEGIN!

Your doll has fully posable arms and legs. Always gently and carefully move the arms and legs to the required position. Note: Fully spreading the arms and legs 180 degrees is not advised. Take care to keep your doll in the most natural position possible to prevent unnecessary strain on the joints and tissues. The female doll has three openings for amazing erotic play. (mouth, anal and vaginal canal). The male doll has 2 openings, (mouth and anal canal). Please always use a water based body lotion or water based lubricant for sex play using the vaginal, anal or oral canals to prevent tearing of the skin.

The doll is not designed to bear weight. For positions like doggy style it is recommended to support the doll's torso with pillows or furniture beneath the doll. Please do not put any weight on dolls hand or wrists during sex play positions. Please do not use the doll under water and do not submerge the head in water or any type of liquid.

We recommend the use of a condom for ease of cleaning.

USB BODY WARMING ELEMENT

To give a more realistic feel a body warming element has been added. To initiate the warming element, please plug in a USB port. Keep for 3 minutes in the USB port to reach maximum warmth. After this insert the element to your dolls preferred opening.

Warning: Do not leave the warming element inserted in your doll for longer than 8 minutes. When the holes are warmed to the human body temperature please remove the element and turn the power off in order to avoid melting the doll and causing unnecessary damage. Using the doll is not allowed when heating. Shots is not responsible for damage or injury caused by incorrect use of the doll according to these instructions.

INTERNAL CLEANING: VAGINAL, ANAL AND ORAL

The vaginal, anal and oral areas of the doll should be cleaned after every use to avoid a buildup of bacteria.

Flush each canal with mild anti-bacterial soap water using the irrigator provided until thoroughly clean, rinse the canal with clean water again using the irrigator until all soap is removed.

Dry the canal thoroughly. Once dry, coat with Renewing Powder inside and out.

EXTERNAL CLEANING

To keep the doll in best condition it is highly recommended to clean the doll every 20 days using mild anti-microbial soap water or mild shower foam. The head should be removed and cleaned separately. Please keep the head well away from water. Please do not use the doll under water and do not submerge the doll head in water or any type of liquid.

Use a cotton towel to dry the doll after cleaning and apply some renewing powder or talcum powder. Please do not use a hair dryer to blow-dry the doll.

Skin and face: Use the wet towel to gently clean the face. Please do so lightly.

Wig/hair: Please first remove the wig from head. Use mild shampoo to wash the wig. Let the wig dry itself naturally. For styling: Use a wide tooth comb to gently arrange the hair.

Clothes: We suggest that you change and clean the clothes of the doll on a monthly basis.

The doll is heavy and for this reason should be moved around carefully. Please avoid dropping the doll or allowing it to rest on any hard surfaces.

Maintenance: When the body skin becomes sticky, please also use talcum powder or renewing powder to make it dry and smooth.

FOOT CARE

The doll has standing bolts to give the correct balance for standing. It is possible to remove the standing bolts. Just twist them off. **Warning:** when the bolts are removed the doll cannot stand! The doll can wear shoes however it is recommended to wear only flat shoes, no heels.

Note: To keep the feet and ankles free from injury, do not bend the ankle upwards or side to side.

Note: No stand is needed when the bolts are attached.

TPE SKIN CARE

Do not leave your dolls arms or legs up or open for any period of time longer than 10 minutes. Fully spreading the legs and arms is not allowed. If you leave your doll with her arms up or legs spread, the stress placed on the TPE will cause tearing. You may return to find your dolls underarms or the groin area has split apart, which then will require repair. So take care to always return your doll back to a neutral stress free position, with arms down by her/his sides and legs closed, when you are not using the doll. Raise the doll up smoothly with your hand. The doll needs some sleep and rest as well!

If the skin becomes tacky to the touch, lightly dust your doll with Renewing Powder after cleansing and drying to make her skin velvety smooth again. This is very important to do to prevent tearing of your sex doll.

Take care not to place your sex doll with or on items containing inks, such as newspapers, magazines, dark-colored material, black or wet sheets or leather materials containing oil-soluble pigments as well.

Use only water-based lubricant. Silicone or petroleum based lubes can damage your dolls skin.

Don't expose your sex doll to direct sunlight to prevent aging of the TPE material.

TPE contains oil, it's what makes the TPE so soft and jiggy. So take care not to place your doll on unsealed surfaces that may leach the oil from her and dry out her skin causing it to crack or split.

CLOTHING

Take care to make sure that any clothing put on your dolls is color transfer resistant. TPE is porous and darker colors or patterns may bleed and cause discoloration to your doll.

EXTRA CARE TIPS


Application of "Nivea" cream or moisturiser weekly at the elbows knees and armpits will also help reduce the chances of wear and tear.

Avoid sharp objects or items that may damage your doll.

Stay away from fire or sources of heat. Material can be flammable. Please do not use industrial style disinfectant or alcohol based products.


RESTORATIVE PROCEDURE

If inadvertently opened by tearing, please clean the wound surface after blow drying and then use a toothpick with a small amount of glue to cover.



HOW TO ASSEMBLE THE HEAD

Screw the head on the body and rotate the head until stable.



HOW TO REMOVE THE BOLTS

Rotate the bolts to screw them off. **Warning:** when the bolts are removed the doll cannot stand!

Note: No stand is needed when the bolts are attached.

Warning: Fully spreading the arms and legs 180 degrees is not advised. Take care to keep your doll in the most natural position possible to prevent unnecessary strain on the joints and tissues.



ES - MANUAL DE CUIDADO Y USO

Shots está encantado de presentarte sus nuevas muñecas de máximo realismo. ¡Queda cuando quieras con tu nueva amiga! Las muñecas deben manejarse con cuidado, por lo que te hemos preparado una lista de consejos para usarlas, mantener su calidad y extender la vida de tu muñeca hinchable.

STIMUFACTS

Peso:..... 29-49 KG
Tamaño de los pies:.....21 cm (muñecas femeninas)
Profundidad de la vagina:..... 18 cm (muñecas femeninas)
Profundidad del ano:..... 18 cm
Profundidad oral:..... 15 cm
Tamaño del pene:..... 18 cm - D: 3,8 cm (muñecas masculinas)
Material: TPE, aceite blanco, alcohol industrial, estructura metálica de acero inoxidable, tornillos metálicos

CAJA/CÓMO DESEMBALAR

Cada muñeca Shots viene en una caja que se ha embalado con cuidado, presta atención al abrirla. La cabeza y la peluca se embalan por separado. Atornilla la cabeza en el cuerpo y gírala hasta que se estabilice. Cuando hayas realizado este paso podrás acoplar la peluca. La muñeca masculina incluye el pene empaquetado por separado. Simplemente atornilla el pene en el torso.

Tu muñeca incluye los siguientes accesorios:

- Elemento USB para calentar el cuerpo
- 1 bola de pecho (para demostrar la sensación del material de la muñeca)
- Conjunto de lencería (muñecas femeninas)
- Calzoncillos (muñecas masculinas)
- Recambio adicional para las uñas de presión (muñecas femeninas)
- Cepillo para el pelo (muñecas femeninas)
- Loción corporal/lubricante
- Producto limpiador de juguetes
- Polvo renovador
- Limpiador/irrigador
- 1 accesorio de vagina adicional (muñecas femeninas)
- 1 accesorio de pene adicional. (muñecas masculinas)

¡PREPÁRATE PARA PASARLO BIEN!

Tu muñeca tiene brazos y piernas totalmente adaptables. Mueve siempre los brazos y las piernas con suavidad y cuidado hacia la posición que desees. Nota: no se recomienda extender completamente los brazos y las piernas a 180 grados. Ten cuidado de mantener a su muñeca en la posición más natural posible para evitar tensiones innecesarias en las articulaciones y los tejidos. La muñeca femenina tiene tres orificios para dar rienda suelta a tus juegos eróticos más intensos (boca, canal anal y vaginal). La muñeca masculina cuenta con 2 orificios (boca y canal anal). Usa siempre una loción corporal a base de agua o un lubricante a base de agua para juegos sexuales cuando vayas a utilizar los canales vaginales, anales u orales para evitar que te hagas daño en la piel.

La muñeca no está diseñada para soportar peso. Para posiciones como la de 'a 4 atas', se recomienda apoyar el torso de la muñeca con almohadas o muebles debajo de la muñeca. Por favor, no pongas peso sobre las muñecas o manos de las muñecas durante las posiciones de juego sexual. Por favor, no uses la muñeca bajo el agua ni sumerjas su cabeza en agua o cualquier otro tipo de líquido.

Recomendamos el uso de un condón para facilitar la limpieza.

ELEMENTO USB PARA CALENTAR EL CUERPO

Para darte una sensación más realista, hemos incluido un elemento de calentamiento corporal. Para iniciar el elemento de calentamiento, conéctalo a un puerto USB. Mantén el elemento conectado durante 3 minutos en el puerto USB para alcanzar la máxima calidez. Una vez hayas hecho esto, introduce el elemento en el orificio de tu muñeca que prefieras.

Advertencia: No dejes el elemento de calentamiento insertado en tu muñeca durante más de 8 minutos. Cuando los orificios se calienten a la temperatura del cuerpo humano, retira el elemento y apágalo para evitar que la muñeca se derrita y sufra daños innecesarios. No utilices la muñeca durante el proceso de calentamiento. Shots no es responsable de los daños o lesiones causados por el uso incorrecto de la muñeca de acuerdo con estas instrucciones.

LIMPIEZA INTERNA: VAGINAL, ANAL Y ORAL

Las áreas vaginales, anales y orales de la muñeca deben limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de bacterias.

Enjuaga cada canal con agua de jabón antibacterial suave usando el irrigador proporcionado hasta que esté completamente limpio, luego enjuaga el canal con agua limpia nuevamente usando el irrigador hasta que se elimine todo el jabón.

Asegúrate de secar bien el canal. Una vez seco, cubre la muñeca con el polvo renovador por dentro y por fuera.

LIMPIEZA EXTERNA

Para mantener la muñeca en las mejores condiciones, se recomienda limpiarla cada 20 días con agua jabonosa suave antimicrobiana o espuma de ducha suave. La cabeza se debe quitar y limpiar por separado. Por favor, guarda la cabeza lejos del agua. Por favor, no uses la muñeca bajo el agua ni sumerjas su cabeza en agua o cualquier otro tipo de líquido.

Usa una toalla de algodón para secar la muñeca después de limpiarla y aplica un poco de polvo renovador o talco. Por favor, no uses secadores de pelo para secar la muñeca.

Piel y cara: Usa una toalla húmeda para limpiar suavemente la cara. Hazlo con cuidado.

Peluca/pelo: quita primero la peluca de la cabeza. Usa champú suave para lavar la peluca. Deja que la peluca se seque al aire libre natural. Para peinar: usa un peine de dientes anchos para arreglar el cabello con suavidad.

Ropa: te sugerimos que cambies y limpies la ropa de la muñeca una vez al mes.

La muñeca es pesada y por esta razón debe moverse con cuidado. Evita dejar caer la muñeca o dejarla apoyada sobre superficies duras.

Mantenimiento: cuando la piel del cuerpo se vuelva pegajosa, usa el talco o polvo renovador para que esté seca y suave.

CUIDADO DE LOS PIES

La muñeca tiene pernos para estar de pie con el fin de darle el equilibrio correcto y permitirle estar de pie. Cuando sea necesario podrás extraer los pernos para estar de pie. Solo gíralos para extraerlos. Advertencia: cuando quites los tornillos, ¡la muñeca no podrá estar de pie! La muñeca puede usar zapatos, sin embargo, se recomienda usar solo zapatos planos, no tacones.

Nota: para evitar lesiones en los pies y los tobillos, no dobles el tobillo hacia arriba ni de lado a lado.

Nota: No se necesita soporte cuando los tornillos están unidos.

TPE CUIDADO DE LA PIEL

No dejes tus muñecas con los brazos o las piernas hacia arriba o abiertas por un período de tiempo superior a 10 minutos. No está permitido extender completamente las piernas y los brazos. Si dejas la muñeca con los brazos hacia arriba o las piernas abiertas, la tensión ejercida sobre el TPE causará desgarrros. Puede que eso haga que las axilas o la zona de la ingle se separen, lo que requerirá una reparación. Por lo tanto, ten cuidado de volver a poner a tu muñeca siempre en una posición neutral sin estrés, con los brazos hacia abajo por los costados y las piernas cerradas, cuando no la estés utilizando. Levanta la muñeca suavemente con tu mano. ¡La muñeca también necesita dormir y descansar!

Si la piel se vuelve pegajosa al tacto, espolvorea ligeramente tu muñeca con el polvo renovador después de limpiarla y secarla para que su piel vuelva a estar suave y aterciopelada. Este paso es muy importante para evitar que se rompa la muñeca sexual.

Ten cuidado de no colocar tu muñeca sexual con o sobre artículos que contengan tintas, como periódicos, revistas, material de color oscuro, hojas negras o húmedas o materiales de cuero que contengan pigmentos solubles en aceite.

Utiliza únicamente lubricante a base de agua. Los lubricantes a base de silicona o petróleo pueden dañar la piel de tus muñecas.

No expongas tu muñeca sexual a la luz solar directa para evitar el envejecimiento del material TPE.

El TPE contiene aceite, lo que hace que sea tan suave y realista al tacto. Por lo tanto, ten cuidado de no colocar tu muñeca sobre superficies no selladas que puedan hacer que se extraiga el aceite y secar su piel y hacer que se agriete o se rompa.

ROPA

Asegúrate de que la ropa que le pongas a tus muñecas sea resistente a la transferencia de color. La TPE es porosa y los colores o patrones más oscuros pueden sangrar y causar decoloración en tu muñeca.

CONSEJOS ADICIONALES DE CUIDADO


Para cuidar al máximo tu muñeca, cubre toda la muñeca con una fina capa de aceite para bebé después de la limpieza mensual recomendada.

Evita los objetos afilados u objetos que puedan dañar tu muñeca.

Mantenla muy alejada del fuego o de las fuentes de calor. El material puede ser inflamable. No utilices productos desinfectantes de estilo industrial o productos a base de alcohol.


RESTORATIVE PROCEDURE

Si se abre accidentalmente por rasgado, limpie la superficie de la herida después del secado y luego use un palillo con una pequeña cantidad de pegamento para cubrir.



COMO MONTAR LA CABEZA

Coloque la cabeza con el tornillo en el cuerpo. Luego gire la cabeza para atornillarla en el cuello del cuerpo.



COMO QUITAR LOS PERNOS

Gire los tornillos para atornillarlos. **Advertencia:** cuando quites los tornillos, ¡la muñeca no podrá estar de pie!

Nota: No se necesita soporte cuando los tornillos están unidos.

Advertencia: No se recomienda extender completamente los brazos y las piernas a 180 grados. Ten cuidado de mantener a su muñeca en la posición más natural posible para evitar tensiones innecesarias en las articulaciones y los tejidos.



PT - MANUAL PARA CUIDADOS E UTILIZAÇÃ

A Shots tem o prazer de apresentar os seus novos bonecos da vida real. Marca um encontro com o teu novo amigo ou a tua nova amiga à hora que quiseres! Os bonecos têm de ser manuseados com cuidado, por isso aqui fica uma lista de dicas para usar, manter a qualidade e prolongar a vida do teu boneco sexual.

STIMUFACTS

Peso:..... 29-49 KG
Tamanho dos pés:.....21 cm (bonecas femininas)
Profundidade da vagina:..... 18 cm (bonecas femininas)
Profundidade do ânus:..... 18 cm
Profundidade oral:..... 15 cm
Tamanho do pénis:..... 18 cm - D: 3,8 cm (bonecos masculinos)
Material: TPE, óleo branco, álcool industrial, armação de Metal em aço inoxidável, parafusos de metal

CAIXA / DESEMPACOTAMENTO

Cada boneco da Shots vem numa caixa. Cada caixa é embalada com cuidado. Por favor abrir cuidadosamente. A cabeça e a peruca são embaladas separadamente. Aparafusar a cabeça no corpo e rodar a cabeça até ficar estável. Nesta altura, a peruca pode ser colocada. O boneco masculino tem o pénis embalado separadamente. Simplesmente aparafusar o pénis no torso.

Os seguintes acessórios vêm incluídos com o teu boneco:

- Elemento de aquecimento do corpo USB
- 1 chest ball (para demonstrar o toque do material do boneco)
- Conjunto de lingerie (bonecas femininas)
- Calções de roupa interior (bonecos masculinos)
- Unhas de encaixe extra para substituição (bonecas femininas)
- Escova de cabelo (bonecas femininas)
- Loção corporal / Lubrificante
- Produto de limpeza de brinquedos
- Pó de renovação
- Irrigador de produto de limpeza
- 1 vagina acessório extra (bonecas femininas)
- 1 pénis acessório extra (bonecos masculinos)

QUE O ENCONTRO COMECE!

O teu boneco tem braços e pernas que conseguem fazer todas as poses. Movimenta sempre os braços e as pernas gentil e cuidadosamente para a posição desejada. Nota: Não é aconselhado abrir os braços e as pernas completamente até 180°. Toma cuidado para manteres o teu boneco na posição mais natural possível para evitar esforço desnecessário nas articulações e tecidos. A boneca feminina tem três aberturas para incriveis brincadeiras eróticas (boca, canal anal e canal vaginal). O brinquedo masculino tem duas aberturas (boca e canal anal). Usa sempre uma loção corporal à base de água ou um lubrificante à base de água para as brincadeiras sexuais que utilizem os canais vaginais, anais ou orais, para evitar rasgões na pele.

O boneco não é desenhado para suportar peso. Para posições como "canzana", recomenda-se apoiar o torso do boneco com travesseiros ou colocar mobília por baixo do boneco. Não colocar peso nas mãos ou pulsos do boneco durante as posições sexuais. Não utilizar o boneco debaixo de água e não submergir a cabeça em água ou qualquer outro tipo de líquido.

Recomendamos o uso de preservativo para facilidade de limpeza.

ELEMENTO DE AQUECIMENTO DO CORPO USB

Para dar uma sensação mais realista, foi adicionado um elemento de aquecimento do corpo. Para inicializar o elemento de aquecimento, ligar a uma porta USB. Manter ligado na porta USB durante 3 minutos para atingir o aquecimento máximo. Em seguida, inserir o elemento na tua abertura preferida do boneco.

Aviso: Não deixar o elemento de aquecimento inserido no boneco durante mais de 8 minutos. Quando as aberturas estiverem aquecidas até a temperatura do corpo humano, remover o elemento e desligá-lo, para evitar que o boneco derreta e cause danos desnecessários. Não é permitido usar o boneco enquanto está a aquecer. A Shots não é responsável por danos ou ferimentos causados pelo uso incorreto do boneco, de acordo com estas instruções.

LIMPEZA INTERNA: VAGINAL, ANAL E ORAL

As áreas vaginal, anal e oral do boneco devem ser limpas após cada uso para evitar acumulação de bactérias.

Lavar cada canal com um sabonete aquoso suave antibacteriano, usando o irrigador fornecido, até que esteja completamente limpo. Enxaguar o canal com água limpa, novamente usando o irrigador, até que todo o sabão seja removido.

Secar completamente o canal. Depois de seco, criar uma camada com Pó de renovação, por dentro e por fora.

LIMPEZA EXTERNA

Para manter o boneco nas melhores condições, é altamente recomendado limpar o boneco a cada 20 dias, usando um sabonete aquoso suave antibacteriano ou um gel de banho suave. A cabeça deve ser removida e limpa separadamente. Manter a cabeça bem longe da água. Não utilizar o boneco debaixo de água e não submergir a cabeça do boneco em água ou qualquer outro tipo de líquido.

Usar uma toalha de algodão para secar o boneco após limpeza, e aplicar um pouco de pó de renovação ou pó de talco. Não utilizar secadores de cabelo para secar o boneco.

Pele e face: Usar uma toalha molhada para gentilmente limpar a face. Fazer isso suavemente.

Peruca/cabelo: Primeiro, retirar a peruca da cabeça. Usar um champoo suave para lavar a peruca. Deixar a peruca secar naturalmente. Para pentear: Usar um pente de dentes largos para pentear o cabelo gentilmente.

Roupas: Sugerimos que mudes e laves as roupas do boneco numa base mensal. The doll is heavy and for this reason should be moved around carefully. Please avoid dropping the doll or allowing it to rest on any hard surfaces.

O boneco é pesado e por isso deve ser movimentado cuidadosamente. Evita deixar cair o boneco ou deixá-lo colocado em cima de superfícies duras.

Manutenção: Quando a pele do corpo se tornar pegajosa, usar também pó de talco ou pó de renovação para a tornar seca e suave..

FOOT CARE

A boneca tem parafusos de balanço para lhe dar o equilíbrio correto para ficar de pé. É possível retirar os parafusos de balanço. Basta simplesmente torcê-los. Aviso: Quando os parafusos estão retirados, o boneco não se consegue manter de pé! O boneco pode usar sapatos, no entanto recomenda-se usar apenas sapatos baixos, sem salto.

Nota: Para manter os pés e os tornozelos sem lesões, não dobrar o tornozelo para cima ou para os lados.

Nota: Nenhum suporte é necessário quando os parafusos estão conectados.

TPE CUIDADOS COM A PELE

Não deixar os braços ou as pernas do boneco para cima ou abertos por mais de 10 minutos. Não é permitido abrir as pernas e o braços completamente. Se deixares o teu boneco com os braços para cima ou com as pernas abertas, a força colocada no TPE vai causar rasgões. Poderás encontrar as axilas ou a região da virilha do teu boneco separadas, o que exigirá reparação. Por isso, tem sempre o cuidado de deixar o teu boneco numa posição neutra livre de stress, com os braços para baixo ao lado do corpo e as pernas fechadas, quando não estiveres a usar o boneco. Levanta o boneco suavemente com as mãos. O boneco também precisa de dormir e descansar!

Se a pele ficar pegajosa ao toque, passa um pouco de pó de renovação no teu boneco depois de limpares e secares, para tornar a pele mais suave e aveludada novamente. É muito importante fazeres isto para evitares danos no teu boneco sexual.

Toma cuidado para não colocares o teu boneco sexual com ou em cima de itens que contenham tintas, tais como jornais, revistas, material de cor escura, folhas pretas ou molhadas, ou materiais de couro que contenham pigmentos solúveis em óleo.

Usar apenas lubrificante à base de água. Lubrificantes à base de petróleo ou silicone podem danificar a pele da tua boneca.

Não exponhas o teu boneco sexual à luz solar direta para evitar envelhecimento do material TPE.

O TPE contém óleo. É isso que torna o TPE tão suave e volumoso. Por isso, toma cuidado para não colocares o teu boneco em superfícies não vedadas que possam fazê-la verter óleo e secar a pele, provocando rachas ou rasgões.

ROUPAS

Toma cuidado para garantires que qualquer roupa colocada nos teus bonecos é resistente à transferência de cor. O TPE é poroso e cores mais escuras ou padrões podem repassar e causar descoloração no teu boneco.

DICAS DE CUIDADOS EXTRA


Para dares os melhores cuidados ao boneco, cobre o boneco inteiro com uma camada fina de óleo para bebés após a limpeza mensal recomendada.

Evita objetos pontiagudos ou itens que possam danificar o teu boneco.

Manter afastado do fogo ou fontes de calor. O material pode ser inflamável. Não usar desinfetantes industriais ou produtos à base de álcool.


PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO

Se aberto inadvertidamente, rasgando, por favor, limpe a superfície da ferida após a secagem e, em seguida, use um palito com uma pequena quantidade de cola para cobrir.



COMO MONTAR A CABEÇA

Coloque a cabeça com o parafuso no corpo. Em seguida, gire a cabeça para enroscá-lo no pescoço do corpo.



COMO REMOVER OS PARAFUSOS

Gire os parafusos para desaparafusá-los. **Aviso:** Quando os parafusos estão retirados, o boneco não se consegue manter de pé!

Nota: Nenhum suporte é necessário quando os parafusos estão conectados.

Aviso: Não é aconselhado abrir os braços e as pernas completamente até 180°. Toma cuidado para manteres o teu boneco na posição mais natural possível para evitar esforço desnecessário nas articulações e tecidos.



DE - HANDBUCH FÜR PFLEGE UND VERWENDUNG

Shots freut sich, Ihnen ihre Real Life-Puppen präsentieren zu können. Sie können sich jederzeit mit Ihrem neuen Freund treffen! Die Puppen müssen sorgfältig behandelt werden. Hier finden Sie eine Liste mit Tipps zur Verwendung, zum Erhalt der Qualität und zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Sexpuppe.

STIMUFACTS

Gewicht:..... 29-49 KG
Fußgröße:.....21 cm (weibliche puppen)
Vaginatiefe:..... 18 cm (weibliche puppen)
Anustiefe:..... 18 cm
Mundtiefe:..... 15 cm
Penisgröße:..... 18 cm - D: 3,8 cm (männliche puppen)
Material:..... TPE, weißöl, industrialkohol, edelstahlrahmen, metallschrauben

BOX/AUSPACKEN

Jede Shots-Puppe wird in einer Box geliefert, jede Box ist mit Sorgfalt verpackt worden, bitte sorgfältig öffnen. Kopf und Perücke sind getrennt verpackt. Schrauben Sie den Kopf auf den Körper und drehen Sie den Kopf, bis er fest sitzt. Dann kann die Perücke aufgesetzt werden. Bei der männlichen Puppe ist der Penis separat verpackt. Schrauben Sie den Penis einfach an dem Torso fest.

Folgendes Zubehör liegt Ihrer Puppe bei:

- USB-Körperwärmungselement
- 1 Brustball (um das Gefühl des Puppenmaterials zu demonstrieren)
- Dessous Set (weibliche Puppen)
- Unterwäsche Shorts (männliche Puppen)
- Extra Ersatz-Press-on-Nägel (weibliche Puppen)
- Haarbürste (weibliche Puppen)
- Bodylotion/Gleitmittel
- Sexspielzeugreiniger
- Auffrischungspuder
- Reinigungsdusche
- 1 zusätzlicher Vagina (weibliche Puppen)
- 1 zusätzlicher Penis (männliche Puppen)

JETZT BEGINNT IHRE VERABREDUNG!

Ihre Puppe hat vollständig bewegliche Arme und Beine. Bewegen Sie Arme und Beine immer sanft und vorsichtig in die gewünschte Position. Hinweis: Es wird empfohlen, Arme und Beine über 180 Grad zu spreizen. Achten Sie darauf, dass Ihre Puppe möglichst natürlich gehalten wird, um eine unnötige Belastung der Gelenke und des Gewebes zu vermeiden. Die weibliche Puppe hat für ein erstaunliches erotisches Spiel drei Öffnungen. (Mund-, Anal- und Vaginalkanal). Die männliche Puppe hat 2 Öffnungen (Mund- und Analkanal). Verwenden Sie für das Sexspiel mit Vaginal-, Anal- oder Mundkanälen immer eine auf Wasser basierende Körperlotion oder ein Gleitmittel auf Wasserbasis, um ein Zerreißen der Haut zu verhindern.

Die Puppe ist nicht dafür ausgelegt, Gewicht zu tragen. Für Positionen wie Doggy-Style wird empfohlen, den Torso der Puppe mit Kissen oder Möbeln unter der Puppe abzustützen. Die Hände oder Handgelenke der Puppen in Expositionen bitte nicht belasten. Die Puppe und deren Kopf nicht unter Wasser oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Wir empfehlen Ihnen, Kondome zu verwenden, die Ihnen wiederum das Reinigen erleichtert.

USB-KÖRPERWÄRMUNGSELEMENT

Für ein realistischeres Gefühl wurde ein Körperwärmungselement hinzugefügt. Um das Erwärmungselement einzuschalten, stecken Sie es bitte in einen USB-Anschluss. Um maximale Wärme zu erreichen, für 3 Minuten über USB angeschlossen lassen. Danach legen Sie das Element in die bevorzugte Öffnung Ihrer Puppen ein.

Warnung: Lassen Sie das Erwärmungselement nicht länger als 8 Minuten in Ihrer Puppe. Wenn sich die Löcher auf die menschliche Körpertemperatur erwärmt haben, entfernen Sie das Element und schalten es aus, um ein Schmelzen der Puppe und unnötige Schäden zu vermeiden. Die Verwendung der Puppe ist während dem Erhitzen nicht gestattet. Shots haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Verwendung der Puppe gemäß diesen Anweisungen verursacht werden.

INNENREINIGUNG: VAGINAL, ANAL UND ORAL

Die vaginalen, analen und oralen Bereiche der Puppe sollten nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um eine Ansammlung von Bakterien zu vermeiden.

Spülen Sie jeden Kanal mit mildem, antibakteriellem Seifenwasser mithilfe der mitgelieferten Spülvorrichtung bis sie gründlich gereinigt ist aus. Spülen Sie den Kanal erneut mit der Spülvorrichtung mit klarem Wasser ab, bis die Seife komplett entfernt ist.

Trocknen Sie den Kanal gut ab. Nach dem Trocknen innen und außen Auffrischungspuder (Renewing Powder) auftragen.

ÄUSSERE REINIGUNG

Um die Puppe in einem optimalen Zustand zu halten, wird dringend empfohlen, die Puppe alle 20 Tage mit mildem antimikrobiellem Seifenwasser oder mildem Duschschaum zu reinigen. Der Kopf sollte entfernt und separat gereinigt werden. Halten Sie bitte den Kopf von Wasser fern. Die Puppe und deren Puppenkopf nicht unter Wasser oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Trocknen Sie die Puppe nach dem Reinigen mit einem Baumwollhandtuch ab und tragen Sie ein wenig Auffrischungspuder oder Talkum auf. Föhnen Sie die Puppe nicht mit einem Fön trocken.

Haut und Gesicht: Reinigen Sie das Gesicht sanft mit dem nassen Tuch. Nur ganz leicht machen.

Perücke/Haar: Nehmen Sie bitte zuerst die Perücke vom Kopf. Verwenden Sie ein mildes Shampoo, um die Perücke zu waschen. Lassen Sie die Perücke normal trocknen. Für das Styling: Verwenden Sie einen breiten groben Kamm, um das Haar sanft zu ordnen.

Kleidung: Wir empfehlen, die Kleidung der Puppe monatlich zu wechseln und zu reinigen.

Die Puppe ist schwer und sollte aus diesem Grund vorsichtig bewegt werden. Vermeiden Sie es, die Puppe fallen zu lassen oder auf harten Oberflächen abzulegen.

Pflege: Wenn die Körperhaut klebrig wird, verwenden Sie bitte Talkum oder Auffrischungspuder, um sie wieder trocken und glatt zu machen.

FUSSPFLEGE

Die Puppe hat Stehbolzen, um ihr das richtige Gleichgewicht zum Stehen zu geben. Es ist möglich, die Stehbolzen zu entfernen. Einfach abschrauben. Achtung: Wenn die Bolzen entfernt sind, kann die Puppe nicht stehen! Die Puppe kann Schuhe tragen, es wird jedoch empfohlen, ihr nur flache Schuhe, ohne Absätze, anzuziehen.

Hinweis: Um die Füße und Knöchel nicht zu verletzen, den Knöchel nicht nach oben oder seitlich beugen.

Hinweis: Wenn die Bolzen befestigt sind, ist kein Ständer erforderlich.

TPE HAUTPFLEGE

Lassen Sie die Arme oder Beine Ihrer Puppen nicht länger als 10 Minuten oben oder gespreizt. Das vollständige Spreizen der Beine und Arme ist nicht zulässig. Wenn Sie Ihre Puppe mit verschränkten Armen oder gespreizten Beinen zurücklassen, wird das TPE unter der Belastung reißen. Wenn Sie zurückkehren, kann es sein, dass die Unterarme oder die Leistengegend Ihrer Puppe sich aufgelöst hat, das dann repariert werden muss. Deshalb achten Sie darauf, dass Sie Ihre Puppe immer wieder in einer neutralen, stressfreien Position zurückgelassen wird, dass die Arme an den Seiten und die Beine geschlossen sind, wenn Sie die Puppe nicht benutzen. Heben Sie die Puppe sanft mit der Hand an. Die Puppe braucht auch etwas Schlaf und Ruhe!

Wenn sich die Haut klebrig anfühlt, bestäuben Sie Ihre Puppe nach dem Reinigen und Trocknen leicht mit Renew Powder, um ihre Haut wieder samtig glatt zu machen. Dies ist sehr wichtig, um ein Zerreißen Ihrer Sexpuppe zu verhindern.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Sexpuppe nicht auf Gegenständen, die Tinte enthalten, wie Zeitungen, Zeitschriften, dunkle Materialien, schwarze oder nasse Laken oder Ledermaterialien, die öllösliche Pigmente enthalten, ablegen.

Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikon- oder Erdölbasis können die Haut Ihrer Puppe beschädigen.

Um ein Altern des TPE-Materials zu verhindern, setzen Sie Ihre Sexpuppe keinem direkten Sonnenlicht aus.

TPE enthält Öl, das macht das TPE so weich und sehr angenehm. Deshalb achten Sie darauf, Ihre Puppe nicht auf nicht versiegelten Oberflächen zu setzen, da dadurch das Öl austreten und die Haut austrocknen kann, das führt wiederum dazu, dass sie zerbricht oder zerreißt.

KLEIDUNG

Achten Sie darauf, dass jegliche Kleidung, die Sie an Ihrer Puppe anlegen, farbbeständig ist und nicht abfärbt. TPE ist porös und dunkle Farben oder Muster können ausbluten und Verfärbungen Ihrer Puppe verursachen.

ZUSÄTZLICHE PFLEGETIPPS


Um die beste Pflege der Puppe zu gewährleisten, ölen Sie die gesamte Puppe nach der empfohlenen monatlichen Reinigung mit einer dünnen Schicht Babyöl ein.

Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die Ihre Puppe beschädigen könnten.

Halten Sie sie von Feuer oder Wärmequellen fern. Das Material kann sich entzünden. Verwenden Sie bitte keine industrielle Desinfektionsmittel oder Produkte auf Alkoholbasis.


RESTAURATIONSVERFAHREN

Wenn Sie versehentlich durch Zerreißen geöffnet werden, reinigen Sie bitte die Wundoberfläche nach dem Föhnen und verwenden Sie dann einen Zahnstocher mit etwas Klebstoff zum Abdecken.



SO MONTIEREN SIE DEN KOPF

Schrauben Sie den Kopf auf den Körper und drehen Sie den Kopf, bis er fest sitzt.



SO ENTFERNEN SIE DIE BOLZEN

Drehen Sie die Bolzen, um sie abzuschrauben. **Warnung:** Wenn die Bolzen entfernt werden, kann die Puppe nicht stehen!

Hinweis: Wenn die Bolzen befestigt sind, ist kein Ständer erforderlich.

Warnung: Es wird nicht empfohlen, Arme und Beine über 180 Grad zu spreizen. Achten Sie darauf, dass Ihre Puppe möglichst natürlich gehalten wird, um eine unnötige Belastung der Gelenke und des Gewebes zu vermeiden.



FR - MANUEL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Les Shots sont ravis de présenter leurs nouvelles poupées Real Life. Ayez un rendez-vous quand vous le voulez avec votre nouvel ami ! Les poupées doivent être manipulées avec soin. Voici donc une liste de conseils pour l'utilisation, maintenir leur qualité et prolonger leur durée de vie.

STIMUFACTS

Poids:..... 29-49 KG
Taille des pieds:..... 21 cm (poupées féminines)
Profondeur du vagin:..... 18 cm (poupées féminines)
Profondeur de l'anus:..... 18 cm
Profondeur buccale:..... 15 cm
Tamanho do pénis:..... 18 cm - D: 3,8 cm (poupées mâle)
Matériau: TPE, huile blanche, alcool industriel, cadre métallique
En acier inoxydable, vis à métal

BOÎTE/DÉBALLAGE

Tous les poupées Shots sont livrées en boîte et chaque boîte est emballée avec soin. Veuillez l'ouvrir soigneusement. La tête et la perruque sont emballées séparément. Vissez la tête sur le corps et tournez la tête jusqu'à ce qu'elle soit stable. À ce stade, la perruque peut être attachée. La poupée mâle a le pénis emballé séparément. Il suffit de visser le pénis sur le torse.

Les accessoires suivants sont inclus avec votre poupée:

- Élément chauffant USB pour le corps
- 1 boule de poitrine (pour démontrer la sensation du matériau de la poupée)
- Ensemble de lingerie (poupées féminines)
- Short sous-vêtements (poupées mâle)
- Clous à enfoncer de rechange supplémentaires (poupées féminines)
- Brosse à cheveux (poupées féminines)
- Lait corporel/Lubrifiant
- Nettoyant pour jouets
- Poudre de renouvellement
- Irrigateur nettoyant
- 1 vagin accessoire supplémentaire (poupées féminines)
- 1 pénis accessoire supplémentaire (poupées mâle)

QUE LE RENDEZ-VOUS COMMENCE!

Votre poupée a des bras et des jambes entièrement posables. Bougez toujours doucement et avec précaution les bras et les jambes dans la position souhaitée. Remarque : il n'est pas conseillé d'écarter complètement les bras et les jambes de 180 degrés. Prenez soin de garder votre poupée dans la position la plus naturelle possible afin d'éviter de forcer inutilement les articulations et les tissus. La poupée femelle a trois ouvertures pour un jeu érotique étonnant. (Bouche, canal anal et vaginal). La poupée mâle a 2 ouvertures, (Bouche et canal anal). Veuillez toujours utiliser une lotion corporelle à base d'eau ou un lubrifiant à base d'eau pour les jeux sexuels en utilisant les canaux vaginal, anal ou buccal pour prévenir les déchirures de la peau.

La poupée n'est pas conçue pour supporter du poids. Pour des positions comme le style chien, il est recommandé de soutenir le torse de la poupée avec des oreillers ou des meubles sous la poupée. Veuillez ne pas mettre du poids sur les mains ou les poignets des poupées pendant les positions de jeux sexuels. N'utilisez pas la poupée sous l'eau et ne plongez pas la tête dans l'eau ou tout autre type de liquide.

Nous recommandons l'utilisation d'un préservatif pour faciliter le nettoyage.

ÉLÉMENT CHAUFFANT USB POUR LE CORPS

Pour atteindre une sensation plus réaliste, un élément chauffant a été ajouté. Pour déclencher l'élément chauffant, veuillez brancher un port USB. Garder pendant 3 minutes dans le port USB pour atteindre un maximum de chaleur. Après cela, insérez l'élément dans l'ouverture préférée de vos poupées.

Attention: Ne laissez pas l'élément chauffant inséré dans votre poupée pendant plus de 8 minutes. Lorsque les trous sont chauffés à la température du corps humain, veuillez retirer l'élément et éteindre l'appareil afin d'éviter de faire fondre la poupée et de causer des dommages inutiles. La poupée ne doit pas être utilisée lors du chauffage. Shots n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation de la poupée conformément à ces instructions.

NETTOYAGE INTERNE : VAGINAL, ANAL ET BUCCAL

Les zones vaginale, anale et buccale de la poupée doivent être nettoyées après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de bactéries.s.

Rincez chaque canal avec de l'eau savonneuse antibactérienne douce à l'aide de l'irrigateur fourni jusqu'à ce qu'il soit parfaitement propre, puis rincez à nouveau le canal avec de l'eau propre à l'aide de l'irrigateur jusqu'à élimination complète du savon.

Séchez soigneusement le canal. Une fois sec, enduire de la poudre réparatrice à l'intérieur et à l'extérieur.

NETTOYAGE EXTERNE

Pour garder la poupée en meilleur état, il est fortement recommandé de la nettoyer tous les 20 jours avec de l'eau savonneuse douce anti-microbienne ou de la mousse de douche douce. La tête doit être enlevée et nettoyée séparément. Veuillez tenir la tête bien à l'écart de l'eau. N'utilisez pas la poupée sous l'eau et ne plongez pas la tête de la poupée dans l'eau ou tout autre type de liquide.

Utilisez une serviette en coton pour sécher la poupée après le nettoyage et appliquez de la poudre réparatrice ou du talc. N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher la poupée.

Peau et visage : utilisez la serviette humide pour nettoyer délicatement le visage. Veuillez le faire doucement.

Perruque/cheveux : veuillez d'abord enlever la perruque de la tête. Utilisez un shampooing doux pour laver la perruque. Laissez la perruque sécher naturellement. Pour le coiffage : utilisez un peigne à dents larges pour arranger doucement les cheveux.

Vêtements : nous vous suggérons de changer et de nettoyer les vêtements de la poupée tous les mois.

La poupée est lourde et pour cette raison elle doit être déplacée avec précaution. Veuillez éviter de laisser tomber la poupée ou de la laisser reposer sur des surfaces dures.

Entretien: Lorsque la peau du corps devient collante, utilisez également du talc ou de la poudre de renouvellement pour la rendre sèche et lisse.

SOINS DES PIEDS

La poupée a des boulons en position verticale pour assurer l'équilibre correct pour qu'elle tienne debout. Il est possible d'enlever les boulons en position verticale. Il suffit de les tordre. Attention : lorsque les boulons soient retirés, la poupée ne pourra plus tenir debout ! La poupée peut porter des chaussures, mais il est recommandé de ne lui mettre que des chaussures plates, sans talon.

Remarque: pour éviter que les pieds et les chevilles ne soient endommagés, ne pliez pas la cheville vers le haut ou d'un côté à l'autre.

Remarque: Aucun support n'est nécessaire lorsque les boulons sont fixés.

TPE SOINS DE LA PEAU

Ne laissez pas les bras ou les jambes de vos poupées levés ou ouverts pendant plus de 10 minutes. Ne pas écarter les jambes et les bras complètement. Si vous laissez votre poupée avec les bras levés ou les jambes écartées, la tension exercée sur le TPE provoquera des déchirures. Vous pouvez la retourner pour trouver les aisselles de vos poupées ou si la zone de l'aine s'est fendue, ce qui nécessitera alors une réparation. Veuillez donc à toujours ramener votre poupée dans une position neutre sans stress, les bras baissés sur les côtés et les jambes fermées, lorsque vous n'utilisez pas la poupée. Soulevez la poupée doucement avec votre main. La poupée a elle aussi besoin de sommeil et de repos !

Si la peau devient collante au toucher, saupoudrez légèrement votre poupée de poudre réparatrice après le nettoyage et le séchage pour rendre sa peau veloutée à nouveau. Il est très important de le faire pour éviter de déchirer votre poupée gonflable.

Veuillez à ne pas placer votre poupée sexuelle avec ou sur des articles contenant des encres, tels que des journaux, des magazines, du matériel de couleur foncée, des feuilles noires ou mouillées ou des matériaux en cuir contenant également des pigments solubles dans l'huile.

Utiliser uniquement des lubrifiants à base d'eau. Les lubrifiants à base de silicone ou de pétrole peuvent endommager la peau de vos poupées.

N'exposez pas votre poupée sexuelle à la lumière directe du soleil pour prévenir le vieillissement du matériau TPE.

Le TPE contient de l'huile, c'est ce qui rend le TPE très doux et secoué. Veuillez donc à ne pas placer votre poupée sur des surfaces non scellées qui pourraient lessiver l'huile et dessécher sa peau et la craquer ou la fendre.

VÊTEMENTS

Veuillez à ce que les vêtements mis sur vos poupées soient résistants au changement de couleur. Le TPE est poreux et les couleurs ou motifs plus foncés peuvent saigner et causer une décoloration de votre poupée.

CONSEILS D'ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES


Pour effectuer les meilleurs soins de la poupée, recouvrez toute la poupée d'une fine couche d'huile pour bébé après le nettoyage mensuel recommandé.

Évitez les objets pointus ou tranchants qui pourraient endommager votre poupée.

Restez à l'écart du feu ou des sources de chaleur. Le matériau peut être inflammable. Veuillez ne pas utiliser de désinfectant de type industriel ou de produits à base d'alcool.


PROCÉDURE DE RESTAURATION

Si vous avez ouvert par inadvertance en déchirant, nettoyez la surface de la plaie après le brushing, puis utilisez un cure-dent avec une petite quantité de colle pour couvrir.



COMMENT ASSEMBLER LA TETE

Vissez la tête sur le corps et tournez la tête jusqu'à ce qu'elle soit stable.



COMMENT ENLEVER LES BOULONS

Faites tourner les boulons pour les dévisser. **Attention:** lorsque les boulons soient retirés, la poupée ne pourra plus tenir debout!

Remarque: Aucun support n'est nécessaire lorsque les boulons sont fixés.

Attention: Il n'est pas conseillé d'écarter complètement les bras et les jambes de 180 degrés. Prenez soin de garder votre poupée dans la position la plus naturelle possible afin d'éviter de forcer inutilement les articulations et les tissus.



NL - HANDLEIDING VOOR VERZORGING EN GEBRUIK

Shots presenteert met trots zijn nieuwe Real life dolls. Geniet, wanneer u maar wilt, van een date met uw nieuwe vriend of vriendin! De poppen moeten zorgvuldig worden behandeld. Daarom hierbij een lijst met tips voor het gebruik, kwaliteitsonderhoud en om de levensduur van uw sekspop te verlengen.

STIMUFACTS

Gewicht: 29-49 KG
Voetmaat: 21 cm (vrouwelijke pop)
Vaginadiepte: 18 cm (vrouwelijke pop)
Anusdiepte: 18 cm
Orale diepte: 15 cm
Penisformaat: 18 cm - D: 3,8 cm (mannelijke pop)
Materiaal: TPE, witte olie, industriële alcohol, Roestvrij stalen metalen frame, metalen

DOOS / UITPAKKEN

Elke Shots-pop wordt geleverd in een doos, elke doos is zorgvuldig verpakt, s.v.p. voorzichtig openen. Het hoofd en de pruik zijn apart verpakt. Schroef het hoofd op het lichaam en draai het hoofd tot het vast zit. Daarna kan de pruik worden bevestigd. De mannelijke pop heeft een penis, die apart is verpakt. Schroef de penis eenvoudig aan het lichaam.

De volgende accessoires zijn bij uw pop inbegrepen:

- USB Body-verwarmingselement
- 1 borstbal (om het materiaalgevoel van de pop te demonstreren)
- Lingerie-set (vrouwelijke pop)
- Ondergoed shorts (mannelijke pop)
- Extra vervanging kunstnagels (vrouwelijke pop)
- Haarborstel (vrouwelijke pop)
- Bodylotion/glijmiddel
- Toy cleaner
- Vernieuwingspoeder
- Reinigingsirrigatieapparaat
- 1 extra accessoire vagina (vrouwelijke pop)
- 1 extra accessoire penis (mannelijke pop)

LAAT DE DATE BEGINNEN!

Uw pop heeft volledig verstelbare armen en benen. Beweeg de armen en benen altijd voorzichtig en zorgvuldig tot in de gewenste positie. Opmerking: armen of benen volledig spreiden tot 180 graden wordt niet aanbevolen. Houd uw pop zoveel mogelijk in de meest natuurlijke posities om onnodig belasting van de gewrichten en het weefsel te voorkomen. De vrouwelijke pop heeft drie openingen voor geweldig erotisch spel. (mond, anaal en vaginaal kanaal). De mannelijke pop heeft 2 openingen, (mond en anaal kanaal). Gebruikt u s.v.p. een bodylotion of glijmiddel op waterbasis voor het seksueel spel met gebruik van de vaginale, anale of orale kanalen, om afscheuren van de huid te voorkomen.

De pop is niet gemaakt om gewicht te dragen. Voor posities zoals 'doggy style' is het aanbevolen om de torso van de pop te ondersteunen met kussens of een meubelstuk onder de pop. Plaatst u s.v.p. geen gewicht op handen of polsen van de pop tijdens seksposities. Gebruikt u de pop s.v.p. niet onder water en dompel het hoofd niet in water of andere vloeistoffen.

We adviseren het gebruik van een condoom voor makkelijk schoonmaken.

USB BODY-VERWARMINGSELEMENT

Voor een realistischer gevoel, is een body-verwarmingselement bijgevoegd. Om het verwarmingselement te gebruiken, plukt u het in een USB-poort. Houd het 3 minuten in een USB-poort om de maximale temperatuur te bereiken. Hierna steekt u het element in de gewenste opening van uw pop.

Waarschuwing: Laat het verwarmingselement niet langer dan 8 minuten in uw pop zitten. Als de openingen opgewarmd zijn tot lichaamstemperatuur, verwijdert u het element en sluit u de stroom af om te voorkomen dat de pop smelt en er onnodige schade ontstaat. Gebruik van de pop is niet toegestaan terwijl hij/zij wordt verwarmd. Shots is niet verantwoordelijk voor schade of letsel, veroorzaakt door incorrect gebruik van de pop, volgens deze instructies.

INTERNE REINIGING: VAGINAAL, ANAAL EN ORAAL

De vaginale, anale en orale delen van de pop moeten na elk gebruik worden schoongemaakt om een ophoping van bacteriën te voorkomen.

Spoel ieder kanaal door met milde antibacteriële zeep met de bijgeleverde irrigator tot ze grondig schoon zijn, spoel het kanaal dan nogmaals met de irrigator af met schoon water totdat alle zeep weg is.

Droog het kanaal grondig. Eenmaal droog, coat binnen- en buitenkant met vernieuwingspoeder.

EXTERNE REINIGING

Om de pop in de best mogelijke conditie te houden, wordt het zeer aanbevolen om de pop elke 20 dagen schoon te maken, met mild anti-microbieel zeepwater of milde doucheschuim. Het hoofd moet worden verwijderd en apart schoongemaakt. Houd u s.v.p. het hoofd goed weg van water. Gebruikt u de pop s.v.p. niet onder water en dompel het hoofd van de pop niet in water of andere vloeistoffen.

Gebruik een katoenen handdoek om de pop droog te maken, nadat hij is schoongemaakt en breng wat vernieuwingspoeder of talkpoeder aan. Gebruikt u s.v.p. geen haardroger om de pop droog te blazen.

Huid en gezicht: gebruik de natte handdoek om voorzichtig het gezicht schoon te maken. Doet u dit s.v.p. lichtjes.

Pruik/haar: Verwijdert u s.v.p. eerst de pruik van het hoofd. Gebruik milde shampoo om de pruik te wassen. Laat de pruik op een natuurlijke manier zelf droog worden.

Om te stylen: gebruik een kam met brede tanden om het haar voorzichtig in model te brengen.

Kleding: We adviseren u om de kleren van de pop op maandelijkse basis te wisselen en schoon te maken.

De pop is zwaar en moet daarom voorzichtig worden verplaatst. Voorkomt u s.v.p. dat de pop valt en laat hem/haar niet op harde oppervlakken rusten.

Onderhoud: Als de huid van het lichaam plakkerig wordt, kunt u ook talkpoeder of vernieuwingspoeder gebruiken om de huid weer droog en soepel te maken.

VOETVERZORGING

De pop heeft staande bouten voor de juiste balans tijdens het staan. Het is mogelijk om de staande bouten te verwijderen. U draait ze er gewoon af. Waarschuwing: als de bouten verwijderd zijn, kan de pop niet staan! De pop kan schoenen dragen, maar het wordt aanbevolen om alleen platte schoenen zonder hoge hakken te gebruiken.

Opmerking: Om te voorkomen dat de voeten en enkels beschadigen, moet u de enkels niet naar boven of van de ene naar de andere kant buigen.

Opmerking : De pop heeft geen standaard nodig wanneer de bouten gemonteerd zijn.

TPE HUIDVERZORGING

Laat u de armen of benen van uw pop nooit langer dan 10 minuten in opwaartse stand of open liggen of staan. Volledig spreiden van benen of armen is niet toegestaan. Als u uw pop laat liggen of staan met de armen of benen gespreid, zal de druk op de TPE scheuren veroorzaken. Bij terugkomst ontdekt u dan mogelijk dat de onderarmen of de liesstreek van uw pop zijn gescheurd, en dus gerepareerd moeten worden. Plaatst u uw pop daarom altijd terug naar een neutrale, drukvrije positie, met de armen naar beneden langs haar/zijn lichaam en de benen gesloten, als u de pop niet gebruikt. Til de pop voorzichtig met uw hand op. Ook de pop heeft soms slaap en rust nodig!

Als de huid kleverig gaat aanvoelen, bestrooit u de pop lichtjes met vernieuwingspoeder na reiniging en drogen, om de huid weer fluweelzacht te krijgen. Dit is zeer belangrijk om scheuren van uw sekspop te voorkomen.

Zorgt u ervoor dat u uw sekspop niet bij of op items plaatst die inkt bevatten, zoals kranten, tijdschriften, donkergekleurd materiaal, zwarte of natte lakens of materiaal van leer dat in olie oplosbare pigmenten bevat.

Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel gebaseerd op silicone of petroleum, kan de huid van uw pop beschadigen.

Stelt u uw sekspop niet bloot aan direct zonlicht om veroudering van het TPE-materiaal te voorkomen.

TPE bevat olie, die de TPE zo zacht en soepel. Plaatst u daarom uw pop niet op niet-afgedekte oppervlakken waardoor er olie uit de pop kan lekken en zijn/haar huid uitdroogt wat barsten of splijten kan veroorzaken.

KLEDING

Zorg ervoor dat kleding die u de pop aantrekt geen kleur afgeeft. TPE is poreus en donkere kleuren of motieven geven mi-ogelijk af en veroorzaken verkleuring op uw pop.

EXTRA VERZORGINGSTIPS


Voor de beste verzorging van uw pop, kunt u de pop het beste instrijken met een dunne laag babyolie na de aanbevolen maandelijkse reiniging.

Vermijd scherpe voorwerpen of items die uw pop kunnen beschadigen.

Houd afstand van vuur of andere hittebronnen. Materiaal kan brandbaar zijn. Gebruikt u s.v.p. geen industriële ontsmettingsmiddelen of op alcohol gebaseerde producten.


HERSTELPROCEDURE

Indien per ongeluk geopend door scheuren, reinig dan het wondoppervlak na het föhnen en gebruik dan een tandenstoker met een kleine hoeveelheid lijm om te be-dekken.



HET HOOFD MONTEREN

Schroef het hoofd op het lichaam en draai het hoofd tot het vast zit.



DE BOUTEN VERWIJDEREN

Draai de schroeven om ze te demonteren. **Waarschuwing:** als de bouten verwijderd zijn, kan de pop niet staan!

Opmerking: De pop heeft geen standaard nodig wanneer de bouten gemonteerd zijn.

Waarschuwing: Armen of benen volledig spreiden tot 180 graden wordt niet aanbevolen. Houd uw pop zoveel mogelijk in de meest natuurlijke posities om onnodig belasting en het weefsel te voorkomen.



IT - MANUALE PER LA CURA E L'USO

Shots è lieta di presentare le proprie nuove bambole realistiche. Divertita quando lo vuoi con il tuo nuovo amico! Le bambole devono essere trattate con cura quindi ecco una lista di consigli per usare, conservare la qualità ed estendere la vita della tua bambola sexy.

STIMUFACTS

Peso:..... 29-49 KG
Dimensione piedi:.....21 cm (bambole femminili)
Profondità vagina:..... 18 cm (bambole femminili)
Profondità ano:..... 18 cm
Profondità orale:..... 15 cm
Dimensione pene:..... 18 cm - D: 3,8 cm (bambola maschile)
Materiale: TPE, olio bianco, alcool industriale, struttura in acciaio inossidabile viti metalliche

CONFEZIONE / APERTURA

Ogni bambola Shots viene venduta in scatola, ogni scatola viene confezionata con cura, aprire con attenzione. La testa e la parrucca sono confezionate separatamente. Avvitare la testa sul corpo e ruotarla fino a quando non è stabile. A questo punto mettere la parrucca. La bambola maschile ha il pene confezionato separatamente. Avvitare semplicemente il pene al dorso.

Sono inclusi i seguenti accessori:

- Elemento riscaldante corpo USB
- 1 sfera per il petto (per dimostrare la sensazione del materiale della bambola)
- Set lingerie (bambole femminili)
- Pantaloncini (bambola maschile)
- Pacchetto sostitutivo unghie (bambole femminili)
- Spazzola (bambole femminili)
- Lozione corpo/lubrificante
- Detergente giocattolo
- Talco rinnovante
- Irrigatore pulizia
- 1 pene vagina
- 1 pene extra

DIAMO IL VIA ALL'APPUNTAMENTO!

La bambola ha gambe e braccia in movimento. Muovere le gambe e le braccia con gentilezza e facendo sempre attenzione. Nota: Non consigliamo di allargare le braccia e le gambe di 180 gradi. Tenere la bambola nella posizione più naturale possibile per prevenire rotture di tessuti e articolazioni. La bambola femminile ha tra stupende aperture per il gioco erotico (bocca, ano e vagina). La bambola maschile ha due aperture (bocca e ano). Usare sempre una lozione corpo a base d'acqua o un lubrificante a base d'acqua per il gioco erotico, usando i canali vaginali, anali e orali per prevenire la rottura della pelle.

La bambola non supporta il peso. Per le posizioni come a pecorina, viene raccomandato di sostenere il dorso della bambola con cuscini sotto ad essa. Non mettere dei pesi sulla mano della bambola o sui polsi durante le posizioni sessuali. Non usare la bambola sotto l'acqua e non immergere la testa in acqua o in altri tipi di liquidi.

Raccomandiamo l'uso del preservativo per una facile pulizia.

ELEMENTO RISCALDANTE CORPO USB

Per donare una sensazione più realistica abbiamo aggiunto un elemento riscaldante. Per avviare l'elemento riscaldante, usare una porta USB. Tenere collegato alla porta USB per 3 minuti per ottenere il massimo del calore. Successivamente inserire l'elemento sull'apertura della bambola che preferisci.

Attenzione: Non lasciare l'elemento riscaldante inserito nella bambola per più di 8 minuti. Quando le aperture sono calde, rimuovere l'elemento e spegnerlo per evitare che la bambola si sciolga o subisca danni. Non è permesso usare la bambola mentre si sta scaldando. Shots non è responsabile dei danni causati dall'uso errato della bambola in base a queste istruzioni.

PULIZIA INTERNA: VAGINALE, ANALE E ORALE

Le zone vaginali, anali e orali della bambola dovrebbero essere pulite dopo ogni uso per evitare il proliferare di batteri.

Lavare ogni canale con sapone antibatterico ed acqua, usando l'irrigatore fornito fino alla pulizia completa, sciacquare il canale con acqua pulite usando sempre l'irrigatore fino alla rimozione del sapone.

Asciugare perfettamente il canale. Una volta asciutto, passare il Talco rinnovante all'interno e all'esterno.

PULIZIA ESTERNA

Per conservare al meglio la bambola viene fortemente raccomandato di pulire la bambola ogni 20 giorni usando del sapone antibatterico con acqua oppure una schiuma da bagno delicata. La testa andrebbe rimossa e pulita separatamente. Tenere la testa sempre lontano dall'acqua. Non usare la bambola sotto l'acqua e non immergere la testa della bambola in acqua o in altri tipi di liquidi.

Usare un panno di cotone per asciugare la bambola dopo la pulizia e applicare del talco rinnovante o della polvere di talco. Non usare l'asciugacapelli per asciugare la bambola.

Pelle e viso: usare un asciugamano bagnato per pulire il viso. Farlo con delicatezza.

Parrucca/capelli: rimuovere prima la parrucca dalla testa. Usare uno shampoo delicato per lavare la parrucca. Far asciugare la parrucca naturalmente. Per la piega: usare una spazzola a denti larghi per sistemare i capelli.

Abiti: suggerimento di cambiare e lavare gli abiti della bambola mensilmente.

La bambola è pesante quindi va mossa con attenzione. Evitare di far cadere la bambola e non metterla su superfici dure.

Manutenzione: quando la pelle della bambola diventa appiccicosa, usare della polvere di talco o il talco rinnovante per rendere liscia e asciutta.

CURA DEI PIEDI

La bambola presenta dei bulloni per garantire il corretto equilibrio. Questi possono essere rimossi. Basta girarli. Attenzione: quando vengono rimossi i bulloni la bambola non resta in piedi! La bambola può indossare scarpe ma sono raccomandate solo scarpe basse, senza tacchi.

Nota: per tenere i piedi e le caviglie al sicuro, non girare la caviglia verso l'alto e non muoverla da una parte all'altra.

Nota: non è necessario alcun supporto quando i bulloni sono fissati.

TPE CURA DELLA PELLE

Non lasciare le braccia o le gambe della bambola alzate per più di 10 minuti. Non è possibile aprire completamente le gambe e le braccia. Se lasci la bambola con le braccia o le gambe aperte, lo stress causato sul TPE causerebbe la rottura. Potreste trovare le ascelle o la zona dell'inguine aperte, e poi sarà necessaria una riparazione. Quindi controllare sempre di lasciare sempre la bambola nella posizione naturale e libera, con le braccia lungo i fianchi e le gambe chiuse, quando non viene usata. Sollevare la bambola con la bambola con la mano. Anche la bambola si deve riposare!

Se la pelle diventa appiccicosa, usare il Talco rinnovante dopo la pulizia e l'asciugatura, in modo da far tornare la pelle liscia. Ciò è molto importante per prevenire la rottura della bambola.

Non posizionare la bambola vicino ad articoli che contengono inchiostro, come giornali, riviste, materiali colorati, lenzuola nere o bagnate, materiali di pelle che contengono pigmenti ad olio.

Usare solo lubrificanti a base di acqua. I lubrificanti a base di silicone o vaselina possono danneggiare la pelle della bambola.

Non esporre la bambola alla luce solare diretta per prevenire l'invecchiamento del materiale TPE.

Il TPE contiene olio, è per questo che è così morbido. Quindi non posizionare la bambola su superfici che potrebbero assorbire l'olio ed asciugare la sua pelle causando rotture e tagli.

ABITI

Assicurati inoltre che qualunque abito indossato dalla bambola non stinga. Il TPE è poroso e le tonalità ed i colori più scuri potrebbero portare allo scolorimento della bambola.

SUGGERIMENTI EXTRA:


Per prendere cura al meglio della bambola coprirla con un sottile strato di olio per bambini dopo la pulizia mensile.

Evitare di usare oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la bambola.

Tenere lontano da fuoco o forme di calore. Il materiale può essere infiammabile. Non usare disinfettanti industriali o prodotti a base d'alcool.


PROCEDURA RIVITALIZZANTE

Se inavvertitamente si apre strappando, pulire la superficie della ferita dopo l'asciugatura e quindi utilizzare uno stuzzicadenti con una piccola quantità di colla da coprire.



COME MONTARE LA TESTA.

Avvitare la testa sul corpo e ruotare la testa fino a quando non è stabile.



COME RIMUOVERE I BULLONI

Ruota i bulloni per sviarli. **Attenzione:** quando vengono rimossi i bulloni la bambola non resta in piedi!

Nota: non è necessario alcun supporto quando i bulloni sono fissati.

Attenzione: Non consigliamo di allargare le braccia e le gambe di 180 gradi. Tenere la bambola nella posizione più naturale possibile per prevenire rotture di tessuti e articolazioni.



PL - PRZEWODNIK DLA PIELEGNACJI I STOSOWANIA

Shots z nieskrywaną przyjemnością prezentuje nowe, realistyczne lalki. Zabierz przyjaciółkę na randkę kiedy tylko zechcesz! Z lalkami należy obchodzić się ostrożnie, więc prezentujemy listę wskazówek dotyczących korzystania, zachowania odpowiedniego stanu i maksymalnego wydłużenia żywotności lalki.

STIMUFACTS

Ciężar:..... 29-49 KG
Długość stóp:..... 21 cm (kobięcy wariant lalki)
Głębokość waginy:..... 18 cm (kobięcy wariant lalki)
Głębokość odbytu:..... 18 cm
Głębokość jamy ustnej:..... 15 cm
Wymiary penisa:..... 18 cm - średnica: 3,8 cm (wariant męski lalki)
Materiał:..... tworzywo TPE, olej mineralny, alkohol przemysłowy, Rama ze stali nierdzewnej, metalowe śruby

OPAKOWANIE / ROZPAKUJ

Każda lalka od Shots jest delikatnie wkładana do opakowania – otwierając opakowanie, zachowaj ostrożność. Głowa i peruka są pakowane osobno. Przykręć głowę do ciała i obracaj ją do osiągnięcia stabilnej pozycji. Na tym etapie można doczepić perukę. Penis w męskim wariantcie lalki jest pakowany osobno. Wystarczy przykręcić go do ciała.

- element podgrzewający ciało ze złączem USB
- 1 piłka (wykonana z tego samego materiału, co lalka)
- zestaw bielizny (kobięcy wariant lalki)
- bokserki (wariant męski lalki)
- zestaw zamiennych tipsów (kobięcy wariant lalki)
- szczotka do włosów (kobięcy wariant lalki)
- lubrykant / środek nawilżający
- środek czyszczący
- odświeżający proszek
- irygator do oczyszczania
- 1 dodatkowy waginy (kobięcy wariant lalki)
- 1 dodatkowy penis (wariant męski lalki)

NIECH ROZPOCZNIE SIĘ RANDKA!

Twoja lalka posiada w pełni użyteczne ręce i nogi. Przemieszczając ręce i nogi do wymaganej pozycji, rób to w ostrożny sposób. Uwaga: nie zaleca się rozchyłania nóg i rąk do kąta 180 stopni. Staraj się utrzymywać lalkę w jak najbardziej naturalnej pozycji, aby ograniczyć niepotrzebne obciążanie stawów i tkanek. Żeński wariant lalki wyposażono w trzy jamy gwarantujące ociekającą seksem zabawę (usta, pochwę oraz odbytu). Męski wariant lalki wyposażono w 2 jamy (usta oraz odbytu) Zawsze korzystaj ze środka nawilżającego na bazie wody lub lubrykantu (również na bazie wody) podczas korzystania z pochwy, odbytu lub jamy ustnej lalki. Zapobiegnie to ścieraniu się skóry.

Lalka nie jest przeznaczona do przenoszenia ciężaru. W przypadku pozycji takich jak "na pieska" zaleca się podparcie tułowia lalki poduszkami lub wyposażeniem. Nie należy obciążać dłoni ani nadgarstków lalki podczas testowania różnych pozycji. Nie należy korzystać z lalki pod wodą ani nie zanurzać jej głowy w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.

Zalecamy korzystanie z prezerwatyw, co ułatwia czyszczenie.

ELEMENT PODGRZEWAJĄCY CIAŁO ZE ZŁĄCZEM USB

Aby zapewnić możliwie realistyczne doznania, do ciała lalki dodano element grzewczy. Aby uruchomić element grzewczy, należy podłączyć złącze USB do źródła zasilania. Aby uzyskać maksymalną temperaturę, pozostawić przewód podłączony przez 3 minuty. Następnie umieścić przewód w odpowiedniej jamie lalki.

Ostrzeżenie: nie pozostawiać złącza elementu grzewczego w porcie USB dłużej niż 8 minut. Gdy jamy ciała lalki nagrzeją do temperatury ludzkiego ciała, należy wyjąć element grzewczy i odłączyć zasilanie, aby uniknąć stopienia lalki i spowodowania niepotrzebnych uszkodzeń. Nie należy korzystać z lalki podczas jej podgrzewania. Shots nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy spowodowane użyciem lalki w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją.

CZYSZCZENIE WNETRZA: POCHWY, ODBYTU I JAMY USTNEJ

Aby uniknąć nagromadzenia się bakterii, należy czyścić pochwę, odbytu i jamę ustną lalki oraz ich okolice.

Przeplucz każdą jamę letnią wodą z dodatkiem łagodnego mydła przeciwbakteryjnego stosując irygator do momentu, w którym jamy ciała lalki będą czyste. Następnie użyj irygatora, aby spłukać wszelkie pozostałości mydła.

Dobrze osusz każdą jamę ciała lalki. Po wysuszeniu pokryj wnętrze i obszary zewnętrzne lalki odświeżającym proszkiem.

CZYSZCZENIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ

W celu zachowania lalki w jak najlepszym stanie, zaleca się czyszczenie jej co 20 dni przy użyciu łagodnego mydła antybakteryjnego lub łagodnej pianki pod prysznic. Głowę należy odkręcić i czyścić oddzielnie. Trzymać głowę z dala od wody. Nie należy korzystać z lalki pod wodą ani nie zanurzać jej głowy w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.

Aby wysuszyć lalkę po wyczyszczeniu, użyj bawełnianego ręcznika i wetrzyj w nią proszek odświeżający lub talk. Nie susz włosów lalki suszarką do włosów.

Skóra i twarz: delikatnie oczyść twarz zwilżonym ręcznikiem. Zalecamy robić to delikatnie.

Peruka/Włosy: przed czyszczeniem należy odczepić perukę od głowy. Do mycia peruki używać łagodnego szamponu. Pozostaw perukę do wyschnięcia. W celu

stylizacji: stosuj grzebień o szeroko rozstawionych ząbkach, aby w delikatny sposób ułożyć fryzurę.

Odzież: sugerujemy, aby co miesiąc zmieniać i czyścić ubrania lalki.

Lalka jest ciężka i z tego powodu należy przesuwając ją w ostrożny sposób. Należy unikać upuszczania lalki lub pozostawiania jej na twardej powierzchni.

Konserwacja: gdy skóra lalki staje się lepka, należy użyć talku lub proszku odświeżającego, aby ją osuszyć i przywrócić delikatność.

PIELEGNACJA STÓP

Lalka posiada śruby stabilizujące, zapewniające równowagę w pozycji stojącej. Istnieje możliwość usunięcia śrub stabilizujących. Wystarczy je wykręcić. Ostrzeżenie: po usunięciu śrub lalka nie może znajdować się w pozycji stojącej! Lalka może nosić buty, ale zaleca się zakładać jedynie płaskie buty pozbawione obcasów.

Uwaga: aby stopy i kostki nie uległy uszkodzeniu, nie należy zginać ich w górę lub na boki.

Uwaga: Podczas dokręcania śrub nie jest wymagana podstawa.

TWORZYWO TPE PIELEGNACJA SKÓRY

Nie należy zostawiać ramion ani nóg lalki w pozycji podniesionej lub rozwartej dłużej niż 10 minut. Nie należy całkowicie rozkładać nóg i ramion lalki. Całkowite rozstawienie ramion lub nóg lalki powoduje naprężenia, które w efekcie spowodują zerwanie tworzywa TPE. Może okazać się, że obszar pod pachami lalki lub okolice jej krocza są rozdarte, co wymagać będzie napraw. Należy zawsze ustawiać lalkę w pozycji neutralnej, która nie naraża jej na naprężenia. Gdy nie korzystasz z lalki, jej ramiona powinny znajdować się po bokach, a nogi znajdować się przy sobie. Delikatnie podnieś lalkę do góry. Lalka również wymaga snu i odpoczynku!

Jeśli skóra lalki jest lepka w dotyku, po jej oczyszczeniu i osuszeniu delikatnie pokryj jej powierzchnię odświeżającym proszkiem. Dzięki temu skóra lalki znów będzie aksamitnie gładka. To ważne, ponieważ działanie takie może zapobiec rozdarciu materiału imitującego skórę.

Nie umieszczaj lalki w pobliżu lub na elementach zawierających tusz takich jak gazety, czasopisma, ciemne materiały, czarne lub mokre prześcieradła albo elementach ze skóry, zawierających barwniki rozpuszczalne w tłuszczach.

Korzystaj jedynie ze środka nawilżającego na bazie wody. Lubrykanty na bazie silikonu lub ropy naftowej mogą uszkodzić skórę lalki.

Nie wystawiaj lalki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zapobiegnie to starzeniu się tworzywa TPE.

Tworzywo TPE zawiera olejki, dzięki czemu jest ono miękkie i sprężyste. Należy uważać, aby nie umieszczać lalki na powierzchniach, z których może ona wchłaniać olej, co spowoduje wyschnięcie i w efekcie pęknięcie i rozstępowanie się skóry.

ODZIEŻ

Upewnij się, że odzież, którą założysz na lalkę, nie powoduje barwienia. Tworzywo TPE posiada pory, przez które ciemniejsze kolory lub wzory mogą zostać wchłonięte w skórę lalki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DODATKOWEJ PIELEGNACJI


Aby dbać o lalkę w najlepszy możliwy sposób, tuż po comiesięcznym szkoleniu należy pokryć ją cienką warstwą oliwki dla dzieci.

Unikaj stosowania ostrych przedmiotów mogących uszkodzić lalkę.

Trzymaj lalkę dala od ognia lub źródeł ciepła. Materiał może być łatwopalny. Nie należy stosować przemysłowych środków dezynfekujących ani środków na bazie alkoholu.


PROCEDURA ODŚWIEŻENIA

Jeśli przypadkowo otworzysz przez rozdarcie, oczyść powierzchnię rany po wyschnięciu, a następnie użyj wykałaczki z niewielką ilością kleju do przykrycia.



JAK ZŁOŻYĆ GŁOWĘ

Przykręć głowę do ciała i obracaj ją do osiągnięcia stabilnej pozycji.



JAK USUNĄRUBY

Obróć śruby, aby je odkręcić. **Ostrzeżenie:** po usunięciu śrub lalka nie może znajdować się w pozycji stojącej!

Uwaga: Podczas dokręcania śrub nie jest wymagana podstawa.

Ostrzeżenie: Nie zaleca się rozchyłania nóg i rąk do kąta 180 stopni. Staraj się utrzymywać lalkę w jak najbardziej naturalnej pozycji, aby ograniczyć niepotrzebne obciążanie stawów i tkanek.



RU - РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Компания Shots рада представить своих новых реалистичных кукол Real. Назначайте свидание со своей новой подружкой в любое время, когда захотите! С этими куклами надо обращаться с осторожностью, поэтому вот список советов по использованию, поддержанию качества и продлению срока службы вашей секс-куклы.

STIMUFACTS

Вес: 29-49 кг
Размер стопы: 21 cm (для кукол женского пола)
Глубина вагины: 18 cm (для кукол женского пола)
Глубина ануса: 18 cm
Оральная глубина: 15 cm
Размер пениса: 18 cm - D: 3,8 cm (для кукол мужского пола)
Материал: ТПЭ, белое масло, технический спирт, каркас из нержавеющей стали, металлические винты

ЯЩИК / РАСПАКОВКА

Каждая кукла компании Shots поставляется в ящике, каждый ящик тщательно упакован, вскрывайте, пожалуйста, осторожно. Голова и парик упакованы отдельно. Наверните голову на тело, и поверните голову до устойчивого положения. В этот момент можно надеть парик. Пенис куклы мужского пола упакован отдельно. Просто наверните пенис на туловище.

К вашей кукле прилагаются следующие принадлежности:

- USB-элемент для подогрева тела
- 1 шарик (для демонстрации ощущения от материала куклы)
- Комплект нижнего женского белья (для кукол женского пола)
- Трусики (для кукол мужского пола)
- Дополнительные сменные накладные ногти (для кукол женского пола)
- Расческа (для кукол женского пола)
- Лосьон или лубрикант для тела
- Средство для очистки игрушки
- Восстанавливающий порошок
- Ороситель для очистки
- 1 дополнительный вагины (для кукол женского пола)
- 1 дополнительный пенис (для кукол мужского пола)

ПУСТЬ СВИДАНИЕ НАЧНЕТСЯ!

Руки и ноги вашей куклы могут принимать любое нужное положение. Всегда мягко и осторожно передвигайте руки и ноги в нужное положение. Примечание: не рекомендуется полностью раздвигать руки и ноги на 180 градусов. Старайтесь держать свою куклу по возможности в самом естественном положении, чтобы предотвратить ненужное напряжение в суставах и тканях. У кукол женского пола есть три отверстия для очаровательной эротической игры (рот, анальное отверстие и вагинальный канал). У кукол мужского пола есть 2 отверстия (рот и анальный канал). Для сексуальной игры с использованием вагинального, анального или орального каналов всегда используйте, пожалуйста, лосьоном для тела на водной основе или лубрикантом на водной основе, чтобы предотвратить разрыв кожи.

Кукла не рассчитана на то, чтобы выдерживать вес. Для таких поз, как "по-собачьи" рекомендуется подложить под туловище куклы подушки или предмет мебели. В позах сексуальной игры не кладите, пожалуйста, на руку и запястье куклы никаких грузов. Не используйте, пожалуйста, куклу под водой и не погружайте голову в воду и другие жидкости.

Для простоты очистки мы рекомендуем пользоваться презервативом.

USB-ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТЕЛА

Для создания более реалистичного ощущения добавлен элемент для подогрева тела. Для того чтобы включить нагревательный элемент, вставьте его, пожалуйста, в порт USB. Подержите в порту USB 3 минуты, чтобы получить максимум тепла. Затем вставьте элемент в предпочтительное отверстие своей куклы.

Предупреждение: не оставляйте нагревательный элемент в своей кукле дольше 8 минут. Когда отверстия будут нагреты до температуры человеческого тела, выньте, пожалуйста, элемент, и выключите питание, чтобы избежать расплавления куклы и ненужных повреждений. Во время нагрева пользоваться куклой не разрешается. Компания Shots не несет ответственности за повреждения и травмы, вызванные неправильным использованием куклы не в соответствии с настоящими инструкциями.

ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА: ВАГИНАЛЬНАЯ, АНАЛЬНАЯ И ОРАЛЬНАЯ

Вагинальную, анальную и оральную зоны куклы следует очищать после каждого использования, чтобы избежать накопления бактерий.

Промойте каждый канал мягкой антибактериальной мыльной водой с помощью оросителя до полной очистки, и снова промывайте его чистой водой с помощью оросителя до удаления всего мыла.

Тщательно высушите канал. Покройте сухой канал изнутри и снаружи восстанавливающим порошком.

НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА

Для сохранения куклы в наилучшем состоянии настоятельно рекомендуем очищать ее каждые 20 дней с помощью мягкой антибактериальной мыльной воды или мягкого пены для душа. Голову следует снимать и очищать отдельно. Держите, пожалуйста, голову в стороне от воды. Не используйте, пожалуйста, куклу под водой и не погружайте голову в воду и другие жидкости.

Для того чтобы выбрать куклу после очистки воспользуйтесь бумажным полотенцем, и нанесите немного восстанавливающего порошка или талька. Не пользуйтесь, пожалуйста, для сушки куклы феном.

Кожа и лицо: осторожно очистите лицо влажным полотенцем. Делайте это, пожалуйста, легкими движениями.

Парик и волосы: сначала снимите, пожалуйста, с головы парик. Мойте парик мягким шампунем. Дайте парику высохнуть естественным образом.

Для прически: для укладки волос пользуйтесь расческой с широкими зубьями.

Одежда: советуем менять и чистить одежду куклы каждый месяц.

Кукла тяжелая, и поэтому ее следует передвигать осторожно. Старайтесь, пожалуйста, не ронять куклу и не кладите ее на твердые поверхности.

Техобслуживание: когда кожа тела станет липкой, сделайте ее, пожалуйста снова сухой и гладкой с помощью талька или восстанавливающего порошка.

УХОД ЗА НОГАМИ

У кукол есть болты для обеспечения равновесия в стоячем положении. Их можно удалить. Просто отверните их. Предупреждение: после того как вы удалите винты, кукла не сможет стоять! Кукла может носить обувь, однако рекомендуется носить только плоскую, без каблуков.

Примечание: для предотвращения травм стоп и лодыжек не наклоняйте лодыжки вверх и в стороны.

Примечание: Когда болты прикреплены, подставка не требуется.

ТПЭ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Не оставляйте руки и ноги своей куклы поднятыми и раздвинутыми больше 10 минут. Не разрешается полностью раздвигать ноги и руки. Если вы оставите куклу с поднятыми руками или раздвинутыми ногами, то нагрузка на ТПЭ приведет к разрыву. Вы можете вернуться, и обнаружить, что подмышки или пах вашей куклы порван, и потребует ремонт. Поэтому когда вы не пользуетесь куклой, всегда возвращайте ее в нейтральное положение без напряжения руками вниз по бокам с сомкнутыми ногами. Поднимайте куклу руками плавно. Кукле тоже нужно немного поспать и отдохнуть!

Если кожа станет липкой на ощупь, слегка посыпьте свою куклу после очистки и сушки восстанавливающим порошком, чтобы сделать ее кожу снова бархатистой и гладкой. Очень важно делать это, чтобы предотвратить разрыв вашей секс-куклы.

Не кладите свою куклу рядом с предметами, содержащими чернила, такими как газеты, журналы, темный материал, черные или влажные листы кожи, содержащие растворимые в масле пигменты, и рядом с ними.

Пользуйтесь только лубрикантом на водной основе. Смазка на силиконовой или нефтяной основе может повредить кожу вашей куклы.

Избегайте попадания на вашу куклу прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить старение ТПЭ.

В ТПЭ содержится масло, которое делает его таким мягким и волнующим. Поэтому не кладите свою куклу на непокрытые поверхности, которые могут выщелочить из нее масло и высушить ее кожу, что приведет к растрескиванию или разлому.

ОДЕЖДА

Старайтесь надевать на свою куклу одежду, которая не пачкает. ТПЭ пористый, и темные цвета и рисунки могут обесцветиться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ


Для обеспечения наилучшего ухода за куклой полностью покройте ее после рекомендуемой ежемесячной очистки тонким слоем детского масла.

Избегайте острых предметов, которые могут повредить вашу куклу.

Держитесь вдали от огня и источников тепла. Материал может загореться. Не пользуйтесь, пожалуйста, промышленными дезинфицирующими средствами и продуктами на спиртовой основе.


ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Если случайно вскрыть, порвав, пожалуйста, очистите поверхность раны после сушки феном и затем используйте зубочистку с небольшим количеством клея для покрытия.



КАК СБОРИТЬ ГОЛОВУ

Наверните голову на тело, и поверните голову до устойчивого положения.



КАК СНЯТЬ БОЛТЫ

Поверните болты, чтобы отвернуть их. **Предупреждение:** после того как вы удалите винты, кукла не сможет стоять!

Примечание: Когда болты прикреплены, подставка не требуется.

Предупреждение: не рекомендуется полностью раздвигать руки и ноги на 180 градусов. Старайтесь держать свою куклу по возможности в самом естественном положении, чтобы предотвратить ненужное напряжение в суставах и тканях.



SHOTS

POS129



Shots B.V. - Veesteeg 12 - 6658 KP - Beneden Leeuwen - The Netherlands (EU)
T: +31 (0) 487 519 333 - info@shots.nl - www.shots.nl
Shots America LLC, 26420 Summit Circle, Santa Clarita, California 91350 (USA)
T: +1 (661) 222-7855 - info@shotsamerica.com - www.shotsamerica.com